

Programmieranleitung

Handsender universal 433MHz / 868MHz Art. 9311,9312,9360

Handsender für die Frequenz **433MHz und 868MHz** 4x Kanal = 4x Tasten
Reichweite im Freien bis 100m
Sendeleistung 3-5mW
Batterietyp CR2032 (3V)
Temperaturbereich : -20° bis +60°C

Der Handsender arbeitet mit festem Code sowie Rolling Code (wechselnder Code).
Um den Handsender zu programmieren wird der Originalsender benötigt.

Wichtig : die Programmierung erfolgt in 2x nacheinander folgenden Schritten:

Schritt 1 : Drücken und halten Sie Taste1 (links oben) des Universalhandsenders gedrückt, drücken Sie dabei die Taste2 (rechts oben) vier Mal hintereinander. Die LED fängt an alle 2s zu blinken - beide Tasten loslassen.

Halten Sie nun den Originalhandsender so nah wie möglich am Universalsender. Drücken Sie die zu kopierende Taste des Originalhandsenders so lange gedrückt bis die LED am Universalhandsender anfängt schnell zu blinken. Drücken Sie nun am Universalhandsender die Taste, wohin der Handsender kopiert werden soll. Weitere Knöpfe/Kanäle werden auf die gleiche Art und Weise kopiert. Hierzu gibt es Videoanleitung unter https://youtu.be/4ISgP_WagCM

Schritt 2 : der im Schritt 1 präparierter Sender (Knopf) muß am Antrieb / Empfänger in der Garage noch angelernt werden. Dazu verwenden Sie bitte die Originalanleitung. In den meisten Fällen wird eine Taste am Empfänger aktiviert und anschließend die Taste am neuen Handsender mehrfach gedrückt.

Die Handsender sind vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen. Jeder Tastendruck am Sender wird mit der LED signalisiert, leuchtet die LED sendet der Handsender ein Signal zum Empfänger.

ADKO Adam Adamczyk
Am Klinikum 7
D-02828 Görlitz
Tel. 03581-76130 Fax. 03581-761329
Mail info@adko.eu

